3-228-152-11 (1) SONY

FM/MW/LW Compact Disc Player

Installation/Connections Installation/Anschluß


Installation/Connexions

Montage/Aansluitingen

Installazione/Collegamenti

CDX-CA750X CDX-CA750

Sony Corporation © 2001 Printed in Thailand



Equipment used in illustrations (not supplied) In Abbildungen dargestellte Geräte (nicht mitgeliefert) dans les illustrations (non four Apparecchiatura utilizzata nelle illustrazioni (non in dotazione) Apparatuur gebruikt voor illustratiedoeleinden (niet meegeleverd)

Diffusori anteriori

Rear speaker Hecklautspreche Haut-parleur arrière Diffusori posteriori

Active subwoofer

Aktiver Tiefsttöner

Actieve subwoofer

Front speaker

rontlautsprechei

Haut-parleur avant



Haut-parleur d'extrêmes



Rotary commander RM-X4S Joystick RM-X4S Satellite de commande RM-X4S Telecomando a rotazione RM-X4S Bedieningssatelliet RM-X4S

Power amplifier

CD/MD changer


CD/MD-Wechsl


Cambia CD/MD


Changeur de CD/MD

Amplificateur de puissance

Amplificatore di potenza







Cautions

 \bullet This unit is designed for negative earth 12 V DC operation only.

• Do not get the wires under a screw, or caught in moving parts (e.g. seat railing) · Before making connections, turn the car ignition

off to avoid short circuits. \bullet Connect the power connecting cord 8 to the unit and speakers before connecting it to the auxiliary power connector.

• Run all earth wires to a common earth point. Be sure to insulate any loose unconnected wires. with electrical tape for safety


Notes on the power supply cord (yellow) When connecting this unit in combination with other stereo components, the connected car circuit's rating must be higher than the sum of • When no car circuits are rated high enough,

connect the unit directly to the battery.

Parts list (1)

The numbers in the list are keyed to those in the

Caution Handle the bracket ① carefully to avoid injuring



Connection example (2)

Notes (2-A)
• Be sure to connect the earth cord before connecting the amplifier. • If you connect an optional power amplifier and do not use the built-in amplifier, the beep sound will

Tip (2-B- 6) For connecting two or more CD/MD changers, the source selector XA-C30 (optional) is nece

Connection diagram (3)

A To AMP REMOTE IN of an optional power This connection is only for amplifiers. Connecting any other system may damage the unit.

Warning

If you have a power aerial without a relay box. connecting this unit with the supplied power connecting cord (8) may damage the aerial.

B To the interface cable of a car telephone

Notes on the control leads • The power aerial control lead (blue) supplies +12 V DC when you turn on the tuner or when you activate the AF (Alternative Frequency), TA (Traffic

Announcement) function. When your car has built-in FM/MW/LW aerial in the rear/side glass, connect the power aerial control lead (blue) or the accessory power input lead (red) to the power terminal of the existing aerial booster. For details, consult your dealer. A power aerial without a relay box cannot be used with this unit.

Memory hold connection When the yellow power input lead is connected, power will always be supplied to the memory circuit even when the ignition switch is turned off.

Notes on speaker connection • Before connecting the speakers, turn the unit off.

 Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with adequate power handling capacities to avoid its damage. Do not connect the speaker terminals to the car chassis, or connect the terminals of the right

speakers with those of the left speaker. Do not connect the earth lead of this unit to the negative (-) terminal of the car. • Do not attempt to connect the speakers in parallel.

Connect only passive speakers. Connecting active

speakers (with built-in amplifiers) to the speaker

terminals may damage the unit. To avoid a malfunction, do not use the built-in speaker wires installed in your car if the unit shares a common negative (-) lead for the right and left • Do not connect the unit's speaker cords to each

Vorsicht

• Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb bei 12 V Gleichstrom (negative Erdung) bestimmt. Achten Sie darauf, daß die Kabel nicht unter einer

Schraube oder zwischen beweglichen Teilen wie z. B. in einer Sitzschiene eingeklemmt werden. Schalten Sie, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse vornehmen, die Zündung des Fahrzeugs aus, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

 Verbinden Sie das Stromversorgungskabel ® mit dem Gerät und den Lautsprechern, bevor Sie es mit dem Hilfsstromanschluß verbinden. · Schließen Sie alle Erdungskabel an einen

gemeinsamen Massepunkt an. Aus Sicherheitsgründen müssen alle losen, nicht angeschlossenen Drähte mit Isolierband abisolier


Hinweise zum Stromversorgungskabel (gelb) Wenn Sie dieses Gerät zusammen mit anderen Stereokomponenten anschließen, muß der Autostromkreis, an den die Geräte angeschlossen sind, eine höhere Leistung aufweisen als die Summe der Sicherungen der einzelnen

 Wenn kein Autostromkreis eine so hohe Leistung aufweist, schließen Sie das Gerät direkt an die

Teileliste (11)

Die Nummern in der Liste sind dieselben wie im Erläuterungstext.

Vorsicht Seien Sie beim Umgang mit der Halterung ① vorsichtig, damit Sie sich nicht die Hände verletzen.



Anschlußbeispiel (2)

Hinweise (2-A) • Schließen Sie unbedingt zuerst das Massekabel an, bevor Sie den Verstärker anschließen.

· Wenn Sie einen gesondert erhältlichen Endverstärker anschließen und den integrierten Verstärker nicht benutzen, wird der Signalton

Tip (**2**-B-**6**) Zum Anschließen von zwei oder mehr CD/MD-

Wechslern wird der gesondert erhältliche Signalquellenwähler XA-C30 benötigt.

Anschlußdiagramm (3)

An AMP REMOTE IN des gesondert erhältlichen **Endverstärkers** Dieser Anschluß ist ausschließlich für Verstärker gedacht. Schließen Sie nichts anderes daran an. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

Warnung

Wenn Sie eine Motorantenne ohne Relaiskästchen verwenden, kann durch Anschließen dieses Geräts mit dem mitgelieferten Stromversorgungskabel ® die Antenne beschädigt werden.

An Schnittstellenkabel eines Autotelefons

Hinweise zu den Steuerleitungen • Die Motorantennen-Steuerleitung (blau) liefert + 12 V Gleichstrom, wenn Sie den Tuner einschalten oder die AF- (Alternativfrequenzsuche) oder die TA-Funktion (Verkehrsdurchsagen)

 Wenn das Fahrzeug mit einer in der Heck-/ Seitenfensterscheibe integrierten FM (UKW)/MW/ LW-Antenne ausgestattet ist, schließen Sie die Motorantennen-Steuerleitung (blau) oder die Zubehörstromversorgungsleitung (rot) an den Stromversorgungsanschluß des vorhandenen Antennenverstärkers an. Näheres dazu erfahren Sie bei Ihrem Händler.

• Es kann nur eine Motorantenne mit Relaiskästchen Stromversorgung des Speichers Wenn das gelbe Stromversorgungskabel

angeschlossen ist, wird der Speicher stets (auch bei ausgeschalteter Zündung) mit Strom versorgt. Hinweise zum Lautsprecheranschluß Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Lautsprecher anschließen

zwischen 4 und 8 Ohm und ausreichender Belastbarkeit. Ansonsten können die Lautsprecher beschädigt werden. · Verbinden Sie die Lautsprecheranschlüsse nicht mit dem Wagenchassis, und verbinden Sie auch nicht die Anschlüsse des rechten mit denen des linken Lautsprechers

Verwenden Sie Lautsprecher mit einer Impedanz

 Verbinden Sie die Masseleitung dieses Geräts nicht mit dem negativen (-) Lautsprecheranschluß · Versuchen Sie nicht, Lautsprecher parallel anzuschließen • An die Lautsprecheranschlüsse dieses Geräts

dürfen nur Passivlautsprecher angeschlossen werden Schließen Sie keine Aktivlautspreche (Lautsprecher mit eingebauten Verstärkern) an, da diese sonst beschädigt werden können. • Um Fehlfunktionen zu vermeiden, verwenden Sie nicht die im Fahrzeug installierten, integrierten Lautsprecherleitungen, wenn am Ende eine gemeinsame negative (-) Leitung für den rechten und den linken Lautsprecher verwendet wird. Verbinden Sie nicht die Lautsprecherkabel des Geräts miteinander.

Précautions

• Cet appareil est conçu pour fonctionner sur courant continu de 12 V avec masse négative. • Evitez de fixer des vis sur les câbles ou de coincer ceux-ci dans des pièces mobiles (par exemple

armature de siège) • Avant d'effectuer des raccordements, éteignez le moteur pour éviter les courts-circuits.

• Branchez le cordon d'alimention ® sur l'appareil et les haut-parleurs avant de le brancher sur le connecteur d'alimentation auxiliaire. · Rassemblez tous les fils de terre en un point de

masse commun. · Veillez à isoler avec du chatterton tout fil lâche non raccordé.

Remarques sur le cordon d'alimentation (jaune) • Lorsque cet appareil est raccordé à d'autres

la voiture raccordée doit être supérieure à la somme des fusibles de chaque élément. • Si aucun circuit de la voiture n'est assez puissant,

Liste des composants (11)

raccordez directement l'appareil à la batterie.

Les numéros de l'illustration correspondent à ceux des instructions.

Attention Manipulez précautionneusement le support ①

pour éviter de vous blesser aux doigts.

Exemple de raccordement (2)

Remarques (2-A) • Raccordez d'abord le fil de masse avant de raccorder l'amplificateur.

 Si vous raccordez un amplificateur de puissance indépendant et que vous n'utilisez pas l'amplificateur intégré, le bip sonore est désactivé

Conseil (2-B- 6)

Dans le cas du raccordement de deux changeurs de CD/MD ou plus, le sélecteur de source XA-C30 (en option) est indispensable.

Schéma de raccordement (3)

Au niveau du AMP REMOTE IN d'un amplificateur de puissance facultatif Ce raccordement existe seulement pour les amplificateurs. Le raccordement à tout autre

B Vers le cordon de liaison d'un téléphone de

revendeur.

Avertissement Si vous disposez d'une antenne électrique sans boîtier de relais, le branchement de cet appareil au moyen du cordon d'alimentation fourni ® risque d'endommager l'antenne

Remarques sur les fils de contrôle · Le fil de commande (bleu) de l'antenne électrique assure une alimentation de +12 V CC lorsque vous mettez le syntoniseur sous tension ou lorsque vous

activez la fonction AF (fréquence secondaire) ou TA (informations routières).

Lorsque votre voiture est équipée d'une antenne FM/MW/LW intégrée dans la vitre arrière/latérale, raccordez la sortie de commande de l'antenne (bleu) ou l'entrée d'alimentation des accessoires (rouge) au bornier de l'amplificateur d'antenne existant. Pour plus de détails, consultez votre

• Une antenne électrique sans boitier de relais ne peut pas être utilisée avec cet appareil Raccordement pour la conservation de la mémoire

Lorsque le fil d'entrée d'alimentation jaune est raccordé, le circuit de la mémoire est alimenté en permanence même si la clé de contact est sur la position d'arrêt. Remarques sur le raccordement des haut-parleurs

 Avant de raccorder les haut-parleurs, mettez l'appareil hors tension. • Utilisez des haut-parleurs ayant une impédance de 4 à 8 ohms avec une capacité de manipulation adéquate pour éviter de les endommager. Ne raccordez pas les bornes du système de haut-

parleurs au châssis de la voiture et ne raccordez pas les bornes du haut-parleur droit à celles du haut-parleur gauche. Ne raccordez pas le câble de masse de cet appareil à la borne négative (-) de l'enceinte • N'essayez pas de raccorder les haut-parleurs en parallèle.

Raccordez uniquement des haut-parleurs passifs.

Le raccordement de haut-parleurs actifs (avec amplificateurs intégrés) aux bornes des hautparleurs peut endommager l'appareil. Pour éviter tout dysfonctionnement, n'utilisez pas les fils des haut-parleurs intégrés installés dans votre voiture si l'appareil partage un fil négatif commun (-) pour les haut-parleurs droit et gauche. Ne raccordez pas entre eux les cordons des hautparleurs de l'appareil.

Attenzione

• Questo apparecchio è stato progettato per l'uso solo a 12 V CC con massa negativa. • Evitare che i cavi rimangano bloccati da una vite o incastrati nelle parti mobili (ad esempio nelle

guide scorrevoli dei sedili) • Prima di effettuare i collegamenti, spegnere il motore dell'automobile onde evitare di causare

cortocircuiti. · Collegare il cavo di collegamento dell'alimentazione (8) all'apparecchio e ai diffusori prima di collegarlo al connettore di

alimentazione ausiliare · Portare tutti i cavi di massa a un punto di massa comune.

• Per sicurezza, assicurarsi di isolare qualsiasi cavo non collegato mediante apposito nastro. Note sul cavo di alimentazione (giallo • Se questo apparecchio viene collegato con altri

circuiti dell'automobile deve essere superiore a quella prodotta dalla somma dei fusibili di ciascun componente. • Se la potenza nominale dei circuiti

componenti stereo, la potenza nominale dei


dell'automobile non è sufficiente, collegare l'apparecchio direttamente alla batteria.

Elenco dei componenti (11) I numeri nella lista corrispondono a quelli riportati

Attenzione

nelle istruzioni.

Maneggiare la staffa ① con cautela per evitare di



Esempi di collegamento (2)

Note (2-A)
• Assicurarsi di collegare il cavo di terra prima di collegare l'apparecchio all'amplificatore. • Se si collega un amplificatore di potenza opzionale e non si utilizza l'amplificatore incorporato, il segnale acustico verrà disattivato

Sugaerimento (2-B-6) Per collegare due o più cambia CD/MD, si deve utilizzare il selettore di fonte XA-C30 (opzionale).

Schema di collegamento (3) A AMP REMOTE IN di un amplificatore di potenza opzionale

Questo collegamento è riservato esclusivamente

agli amplificatori. Non collegare un tipo di sistema diverso onde evitare di causare danni all'apparecchio. B Al cavo interfaccia di un telefono per auto

Avvertenza Quando si collega l'apparecchio con il cavo di alimentazione in dotazione (8), si potrebbe

danneggiare l'antenna elettrica se questa non ha la scatola di relè.

Note sui cavi di controllo • Il cavo di controllo dell'antenna elettrica (blu) fornisce corrente continua +12 V CC quando si accende il sintonizzatore o quando si attiva la funzione AF (frequenza alternativa) o TA

(notiziario sul traffico). • Se l'automobile è dotata di antenna FM/MW/LW incorporata nel vetro posteriore/laterale, collegare il cavo (blu) di controllo dell'antenna elettrica o il cavo (rosso) di ingresso dell'alimentazione opzionale al terminale di alimentazione del preamplificatore dell'antenna esistente. Per ulteriori informazioni consultare il proprio fornitore. Non è possibile usare un'antenna elettrica senza

Collegamento per la conservazione della memoria Quando il cavo di ingresso alimentazione giallo è collegato, viene sempre fornita alimentazione al circuito di memoria anche quando la chiavetta a

Note sul collegamento dei diffusori · Prima di collegare i diffusori spegnere

scatola a relè con questo apparecchio

 Usare diffusori di impedenza compresa tra 4 e 8 ohm e con capacità di potenza adeguata, altrimenti i diffusori potrebbero venir danneggiati. Non collegare i terminali del sistema diffusori al telaio dell'auto e non collegare i terminali del diffusore destro a quelli del diffusore sinistro. Non collegare il cavo di terra di questo apparecchio al terminale negativo (-) del diffusore Non collegare i diffusori in parallelo.

 Non collegare alcun diffusore attivo (con amplificatore incorporato) ai terminali dei diffusori dell'apparecchio perché si potrebbero danneggiare i diffusori attivi. Assicurarsi di collegare diffusori passivi a questi terminali. Per evitare problemi di funzionamento, non utilizzare i cavi dei diffusori incorporati installati nell'automobile se il terminale dell'apparecchio

condivide un cavo comune negativo (-) per i

• Non collegare fra loro i cavi dei diffusori

diffusori destro e sinistro.

dell'apparecchio.

Let op!

• Dit apparaat is ontworpen voor gebruik op gelijkstroom van een 12 Volts auto-accu, negatief

of tussen bewegende onderdelen (b.v. zetelrail) terechtkomen. • Alvorens aansluitingen te verrichten moet u het

• Zorg ervoor dat de draden niet onder een schroef

contact afzetten om kortsluiting te vermijden • Sluit het netsnoer ® aan op het toestel en de luidsprekers vooraleer u het op de hulpvoedingsaansluiting aansluit Sluit alle aarddraden op een

gemeenschappelijk aardpunt aan Voorzie niet aangesloten draden om veiligheidsredenen altijd van isolatietape.


Opmerkingen bij de voedingskabel (geel) Wanneer u dit toestel aansluit samen met andere componenten, moet het vermogen van de aangesloten autostroomkring groter zijn dan de som van de zekeringen van elke component afzonderlijk. • Wanneer het vermogen ontoereikend is, moet u

het toestel rechtstreeks aansluiten op de batterij.

Onderdelenlijst (11)

De nummers in de afbeelding verwijzen naar die in de montage-aanwijzingen.

Voorzichtig Houd de beugel ① voorzichtig vast zodat u uw



Voorbeeldaansluitingen (2)

gebruikt, is de pieptoon uitgeschakeld.

Opmerkingen (2-A)
• Sluit eerst de massakabel aan alvorens de versterker aan te sluiten. • Als u een los verkrijgbare vermogensversterker aansluit en de ingebouwde versterker niet

Tip (**2**-B-**6**)

beschadigen.

meer details.

Om twee of meer CD/MD-wisselaars aan te sluiten, hebt u de geluidsbronkiezer XA-C30 (optioneel)

Aansluitschema (3)

A Naar AMP REMOTE IN van een los verkrijgbare vermogensversterker Deze aansluiting is alleen bedoeld voor versterkers. Door een ander systeem aan te sluiten

kan het toestel worden beschadigd. B Naar het interface-snoer van een autotelefoon

Indien u een elektrische antenne heeft zonder relaiskast, kan het aansluiten van deze eenheid met het bijgeleverde netsnoer ® de antenne

Opmerking betreffende de aansluitsnoeren • De voedingskabel (blauw) van de elektrisch bediende antenne levert +12V gelijkstroom wanneer u de tuner aanschakelt of de functie AF (Alternative Frequency) of TA (Traffic Announcement) activeert. • Wanneer uw auto is uitgerust met een FM/MW/ LW-antenne in de achterruit/voorruit, moet u de antennevoedingskabel (blauw) of de hulpvoedingskabel (rood) aansluiten op de voedingsingang van de bestaande

• Met dit apparaat is het niet mogelijk een aebruiken. Instandhouden van het geheugen Zolang de gele stroomdraad is aangesloten, blijft de stroomvoorziening van het geheugen intact, ook wanneer het contact van de auto wordt

antenneversterker. Raadpleeg uw dealer voor

Opmerkingen betreffende het aansluiten van de

 Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld, alvorens de luidsprekers aan te sluiten. Gebruik luidsprekers met een impedantie van 4 tot 8 Ohm en let op dat die het vermogen van de versterker kunnen verwerken. Als dit wordt verzuimd, kunnen de luidsprekers ernstig beschadigd raken.


luidsprekers met het chassis van de auto en sluit de aansluitingen van de rechter en linker luidspreker niet op elkaar aan.
• Verbind de massakabel van dit toestel niet met de negatieve (-) aansluiting van de luidspreker.


• Verbind in geen geval de aansluitingen van de

• Sluit geen actieve luidsprekers (met ingebouwde versterkers) aan op de luidspreker-aansluiting van dit apparaat. Dit zal leiden tot beschadiging van de actieve luidsprekers. Sluit dus altijd uitsluitend luidsprekers zonder ingebouwde versterker aan.

· Probeer nooit de luidsprekers parallel aan te

• Om defecten te vermijden mag u de bestaande luidsprekerbedrading in uw auto niet gebruiken wanneer er een gemeenschappelijke negatieve (-) draad is voor de rechter en linker luidsprekers. · Verbind de luidsprekerdraden niet met elkaar





Precautions

• Choose the installation location carefully so that the unit will not interfere with normal driving operations. · Avoid installing the unit in areas subject to dust,

dirt. excessive vibration, or high temperature, such as in direct sunlight or near heater ducts. • Use only the supplied mounting hardware for a safe and secure installation.

Mounting angle adjustment Adjust the mounting angle to less than 60°.

How to detach and attach the front panel (4)

Before installing the unit, detach the front

4 - A To detach

Before detaching the front panel, be sure to press OFF). Press OPEN, then slide the front panel to the right side, and pull out the left side.

4 -B To attach Place the hole (a) in the front panel onto the spindle


(b) on the unit as illustrated, then push the left side

Mounting example (5)

Installation in the dashboard

When installing this unit: Depending on car

type, the mounting angle may not allow the front panel to open easily. In such a case, remove the silver screw (A) shown below. When screwing it on again, first lock the lever **B**. Attaching the screw without doing so may cause




Warning when installing in a car without ACC (accessory) position on the ignition key switch

Be sure to press OFF on the unit for two seconds to turn off the clock display after turning off the engine When you press OFF only momentarily, the clock display does not turn off and this causes battery

RESET button

When the installation and connections are completed, be sure to press the RESET button with a ballpoint pen, etc.



Vorsichtsmaßnahmen

• Wählen Sie den Einbauort sorgfältig so aus, daß das Gerät beim Fahren nicht hinderlich ist. • Bauen Sie das Gerät so ein, daß es keinen hohen Temperaturen (keinem direkten Sonnenlicht, keiner Warmluft von der Heizung), keinem Staub, keinem Schmutz und keinen starken Vibrationen ausgesetzt ist. • Für eine sichere Befestigung verwenden Sie stets

nur die mitgelieferten Montageteile. Hinweis zum Montagewinkel Das Gerät sollte in einem Winkel von weniger als

60° montiert werden.

Abnehmen und Anbringen der

Frontplatte (4)

Nehmen Sie die Frontplatte vor dem Einbau des Geräts ab.

4 -A Abnehmen

Drücken Sie auf jeden Fall OFF), bevor Sie die Frontplatte abnehmen. Drücken Sie OPEN, schieben Sie dann die Frontplatte nach rechts, und ziehen Sie sie an der linken Seite heraus.

4 -B Anbringen


Setzen Sie die Aussparung (a) an der Frontplatte wie in der Abbildung dargestellt am Stift (b) am Gerät an, und drücken Sie dann die linke Seite

Montagebeispiel (5)

Installation im Armaturenbrett

Beim Einbau dieses Geräts: Je nach Fahrzeugtyp läßt sich die Frontplatte aufgrund des Montagewinkels möglicherweise nicht problemlos öffnen. Entfernen Sie in einem solchen Fall die silberne Schraube (A) (siehe

Wenn Sie die Schraube wieder anbringen, arretieren Sie zuerst den Hebel ®. Wenn Sie die Schraube anbringen, ohne den Hebel zu arretieren, kann das Gerät beschädigt werden.




Warnhinweis zur Installation des Geräts in einem Auto mit Zündschloß ohne

Zubehörposition ACC oder I Drücken Sie am Gerät unbedingt zwei Sekunden

lang (OFF), um die Uhrzeitanzeige auszuschalten, nachdem Sie den Motor ausgeschaltet haben Wenn Sie OFF) nur kurz drücken, wird die Uhrzeitanzeige nicht ausgeschaltet, und der Autobatterie wird Strom entzogen.

Taste RESET

Nach der Installation und dem Anschluß muß die Taste RESET mit einem Kugelschreiber o. ä. gedrückt werden.



Précautions • Choisissez soigneusement l'emplacement de l'installation afin que l'appareil ne gêne pas la conduite normale du véhicule • Evitez d'installer l'appareil dans un endroit exposé à la poussière, à la saleté, à des vibrations excessives ou à des températures élevées comme en plein soleil ou à proximité de conduits de

chauffage. • Pour garantir un montage sûr, n'utilisez que le matériel fourni.

Réglage de l'angle de montage Ajustez l'inclinaison à un angle inférieur à 60°.

Retrait et pose de la façade

Avant d'installer l'appareil, retirez la façade.

4 - A Pour retirer

Avant de retirer la façade, n'oubliez pas d'appuyer d'abord sur OFF). Appuyez sur OPEN), puis faites glisser la façade vers la droite et retirez-la par

4 -B Pour poser


Fixez la partie (a) de la façade sur la partie (b) de l'appareil, comme indiqué sur l'illustration, puis appuyez sur le côté gauche jusqu'au déclic.

Exemple de montage (5)

Installation dans le tableau de bord Remarque

Lors de l'installation de cet appareil : suivant le type de voiture, il se peut que l'angle de montage complique l'ouverture du panneau frontal. En pareil cas, retirez la vis argentée (A) indiquée ci-dessous. Pour la revisser, verrouillez d'abord le levier ®. Si

vous installez la vis sans verrouiller le levier, vous




Avertissement en cas d'installation dans une voiture dont le contact ne comporte pas de position ACC (accessoires)

Appuyez sur la touche OFF de l'appareil pendant deux secondes pour désactiver l'affichage de l'horloge après avoir coupé le

Si vous n'appuyez que brièvement sur OFF), l'affichage de l'horloge ne disparaît pas, ce qui provoque la décharge de la batterie.

Touche RESET

Quand l'installation et les raccordements sont terminés, appuyez sur la touche RESET avec un stylo à bille, etc.



Precauzioni

• Scegliere con attenzione la posizione per l'installazione in modo che l'apparecchio non interferisca con le operazioni di guida del

conducente. • Evitare di installare l'apparecchio dove sia soggetto ad alte temperature, come alla luce solare diretta o al getto di aria calda dell'impianto di riscaldamento, o dove possa essere soggetto a polvere, sporco e vibrazioni eccessive.

· Usare solo il materiale di montaggio in dotazione

per un'installazione stabile e sicura. Regolazione dell'angolo di montaggio Regolare l'angolo di montaggio in modo che sia

Come rimuovere e reinserire il

pannello anteriore (4) Prima di installare l'apparecchio rimuovere il pannello anteriore

4 - A Per rimuoverlo

Prima di rimuovere il pannello anteriore, assicurarsi di premere OFF). Premere OPEN), quindi far scivolare il pannello anteriore verso destra e tirare il lato sinistro verso di sé.


4 -B Per reinserirlo

Applicare la foro ⓐ del pannello anteriore al mandrino (b) dell'apparecchio come mostrato nell'illustrazione e premere il lato sinistro fino a sentire uno scatto.

Esempio di montaggio (5)

Installazione nel cruscotto

Installazione dell'apparecchio: a seconda del tipo di macchina l'angolo di montaggio potrebbe impedire al pannello frontale di aprirsi facilmente. In tal caso, rimuovere la vite argentata (A) indicata in basso. Quando si riapplica la vite, bloccare prima la leva B, altrimenti l'apparecchio potrebbe rompersi.




Informazioni importanti per quando si effettua l'installazione su un'auto sprovvista della posizione ACC sull'interruttore di accensione

Assicurarsi di premere OFF) sull'apparecchio per due secondi per spegnere il display dell'orologio dopo che il motore è stato spento. Se si preme OFF solo per un attimo, il display dell'orologio non si spegne causando in questo modo lo scaricamento della batteria.

Tasto RESET

Dopo avere terminato l'installazione e i collegamenti, assicurarsi di premere il tasto RESET con la punta di una penna a sfera, ecc.



Voorzorgsmaatregelen

• Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het toestel de bestuurder niet hindert tijdens het

• Installeer het apparaat niet op plaatsen waar het blootgesteld wordt aan hoge temperaturen, b.v. in direct zonlicht of bij de warme luchtstroom van de autoverwarming, aan sterke trillingen, of waar het in contact komt met veel stof of vuil. • Gebruik voor het veilig en stevig monteren van het apparaat uitsluitend de bijgeleverde montage-

Maximale montagehoek

Installeer het apparaat nooit onder een hoek van meer dan 60° met het horizontale vlak.

Verwijderen en bevestigen van het afneembare voorpaneel

Verwijder, alvorens met het installeren te beginnen, het afneembare voorpaneel.

4 - A Verwijderen

(OFF) alvorens het voorpaneel los te maken. Druk op OPEN, schuif het voorpaneel naar rechts en trek het los aan de linkerkant.

4 -B Bevestigen

Breng deel ⓐ van het voorpaneel aan op deel ⓑ van het apparaat zoals afgebeeld en druk op de linkerzijde tot deze vastklikt.


Montagevoorbeeld (5)

Montage in het dashboard

Opmerking

Installatie van het toestel: Afhankelijk van het automodel kan de montagehoek het openen van het frontpaneel belemmeren. Verwijder dan de zilverkleurige schroef (A) zoals hieronder getoond.

Wanneer u de schroef opnieuw wilt vastschroeven, moet u eerst hendel ® blokkeren. Zoniet kunt u het




Opgelet bij het monteren in een auto waarvan het contactslot geen ACC (accessory) stand heeft

Druk OFF op het toestel gedurende twee seconden in om de klokweergave uit te schakelen na het afzetten van de motor. Indien u slechts even op OFF) drukt, verdwijnt de tijdindicatie niet waardoor de batterij uitgeput

RESET-toets

Druk, nadat u het apparaat heeft geïnstalleerd en de aansluitingen heeft gemaakt, met een balpen of een ander puntig voorwerp op de RESET-toets.



Power connection diagram

Auxiliary power connector may vary depending on the car. Check your car's auxiliary power connector diagram to make sure the connections match correctly. There are three basic types (illustrated below). You may need to switch the positions of the red and yellow leads in the car stereo's power

connecting cord. After matching the connections and switched power supply leads correctly, connect the unit to the car's power supply. If you have any questions and problems connecting your unit that are not covered in this manual, please consult the car

Diagramma dei collegamenti di alimentazione

Il connettore di alimentazione ausiliaria può variare a seconda della macchina. Controllare il diagramma del connettore di alimentazione ausiliaria della macchina per essere sicuri che le connessioni corrispondano correttamente. Vi sono tre tipi di base (illustrazione sotto). Potrà essere necessario cambiare le posizioni dei conduttori rosso e giallo nel cavo di alimentazione dello stereo della

Dopo aver fatto corrispondere le connessioni e i cavi di alimentazione commutata, collegare l'apparecchio all'alimentazione della macchina. Se si hanno domande o se sorgono problemi che non sono stati trattati nel manuale nel collegare l'apparecchio, contattare l'autoconcessionario

Stromanschlußdiagramm

Der Hilfsstromanschluß kann je nach Fahrzeugtyp unterschiedlich sein. Sehen Sie im Hilfsstromanschlußdiagramm für Ihr Fahrzeug nach, wie die Verbindung ordnungsgemäß vorgenommen werden muß. Es gibt, wie unten abgebildet, drei grundlegende Typen. Sie müssen möglicherweise die rote und gelbe Leitung des Stromversorgungskabels der Autostereoanlage

Stellen Sie die Anschlüsse her, schließen Sie die geschalteten Stromversorgungsleitungen richtig an, und verbinden Sie dann das Gerät mit der Stromversorgung Ihres Fahrzeugs. Wenn beim Anschließen des Geräts Fragen oder Probleme auftreten, die in dieser Bedienungsanleitung nicht erläutert werden, wenden Sie sich bitte an den Autohändler.

Schéma de connexion d'alimentation


Le connecteur d'alimentation auxiliaire peut varier suivant le type de voiture. Vérifiez le schéma du

connecteur d'alimentation auxiliaire de votre voiture pour vous assurer que les connexions correspondent. Il en existe trois types de base (illustrés ci-dessous). Il se peut que vous deviez commuter la position du fil rouge et jaune du cordon d'alimentation de l'autoradio. Après avoir établi les connexions et commut correctement les fils d'alimentation, raccordez l'appareil à l'alimentation de la voiture. Si vous avez des questions ou des difficultés à propos de cet appareil qui ne sont pas abordées dans le présent mode d'emploi, consultez votre revendeur

Voedingsaansluitschema

De hulpvoedingsaansluiting kan verschillen

naargelang van de wagen. Controleer het voedingsaansluitschema dat bij dit toestel wordt geleverd om te zien of de aansluitingen kloppen. Er zijn drie basistypes (zie illustratie hieronde Als de aansluitingen en geschakelde voedingskabels kloppen, sluit u het toestel aan op de voeding van de wagen. Indien u nog vragen of problemen hebt in verband met het aansluiten van het toestel die niet in deze handleiding vermeld staan, raadpleeg dan de autodealer.



the car without ACC position

Voiture sans position ACC la macchina senza posizione ACC Wagen zonder ACC stand

Fahrzeug ohne Zubehörposition (ACC)